

OPTONICA

LED


SE7306, SE7307 MINI



www.OPTONICALED.at

Vielen Dank das Sie sich für den Kauf des Artikels SE7306/SE7307 entschieden haben.

Dieses Produkt ist ein energiesparender Beleuchtungsschalter mit einem hoch sensiblen Bewegungsmelder, welcher in den Stromkreis integriert werden kann und simpel per Aufputz Montage zu montieren ist; Der Bewegungsmelder bietet neben der Energieersparnis auch eine bequeme Art LED-Lampen zu schalten und kann in Bezug auf den Sicherheitsaspekt auch recht dienlich sein; Er verfügt über einen breiten Erfassungsbereich, mit einem max. Erfassungswinkel von 180°; Der Melder basiert auf einer Infrarot-Technologie




und interagiert daher mit Großteils menschlichen Bewegungen, daher gilt: wenn man den Erfassungsbereich betritt wird die angeschlossene Lampe aktiviert; Dämmerungsverhältnisse (Tag/Nacht) werden automatisch erkannt; Durch die einfache Montage steht einer praktischen Schaltung nichts mehr im Weg; Der Sensor verfügt über eine Leistungsanzeige sowie über eine Erkennungsanzeige.

TECHNISCHE DATEN:


Betriebsspannung:	220V/AC-240V/AC	Erfassungswinkel:	180°
Betriebsfrequenz:	50Hz	Arbeitstemperatur:	-20~ +40°C
Dämmerungseinstellung:	10-2000LUX (einstellbar)	max. Luftfeuchtigkeit:	<93%RH
Nachlaufzeit:	min:10sek±3sek max:7min±2min	Montagehöhe:	1.8m~2.5m
max. Last:	800W (Glühlampe) 200W (Energiesparlampe)	Stromverbrauch:	<0.9W (in Betrieb) <0.9W (Ruhezustand)
Erfassungsdistanz:	12m max(<24°C)	Erkennungsgeschwindigkeit	0.6~1.5m/s

FUNKTIONEN:

- Erkennungsbereich: Durch die Möglichkeit den Melder nach Oben und Unten zu schwenken und den breiten Erfassungswinkel von 180° nach Links und Rechts (siehe folgendes Diagramm), kann der Erfassungsbereich nach Ihren Wünschen angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass die Ausrichtung des Melders eine hohe Auswirkung auf die Empfindlichkeit auf Bewegungen haben kann.
- Dämmerungseinstellung und Umgebungslicht: Wird das kleine Drehrad welches als „LUX“ betitelt ist, dem Sonnen-Symbol zugewendet, so macht der Melder keinen Unterschied zwischen Tag u. Nacht und ist bei jedem beliebigen Umgebungslicht aktiv. Wenn das Drehrad dem Mond-Symbol zugewendet ist, schaltet der Melder nur wenn das Umgebungslicht geringer als 10 LUX stark ist.
- Nachlaufzeit: Die Nachlaufzeit wird kontinuierlich fortgesetzt: Sollte der Sensor ein Signal nach dem ersten erhalten, so wird die Nachlaufzeit auf Basis des eingestellten Wertes neu gestartet. Nachlaufzeit ist einstellbar: Sie kann nach Ihren Wünschen eingestellt werden, das Minimum ist 10 Sekunden ± 3 Sekunden, das Maximum ist 7 Minuten ± 3 Minuten




gute
Erfassung



schlechte
Erfassung



INSTALLATION: (siehe Abbildung)

- Schalten Sie die Stromzufuhr aus und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
- Lösen Sie die Schrauben des unteren Deckels, öffnen Sie die Kabeldurchführung und führen Sie das Anschlusskabel durch den unteren Deckel.
- Befestigen Sie mittels Schrauben den unteren Deckel an der ausgewählten Position.
- Schließen Sie die Phase und den Neutralleiter gemäß dem Anschlussbild an die Anschlussklemme an.
- Setzen Sie den Sensor auf den unteren Deckel, drehen Sie die Schraube fest. Schalten Sie den Strom ein und testen Sie die Funktion.




ANSCHLUSSDIAGRAMM:

(Abbildung rechts)



TEST:

- Stellen Sie das Drehrad TIME gegen den Uhrzeigersinn auf das Minimum; Drehen Sie das Drehrad LUX im Uhrzeigersinn auf das Maximum (Sonnensymbol). Schalten Sie die Stromversorgung ein. Die angeschlossene Last sollte nicht sofort funktionieren, da das Pre Heat-System mit einer Verzögerung von 5-30 Sekunden schaltet.
- Der Sensor wird 5-10 Sekunden später erneut „melden“, wenn die erste Induktion beendet ist. Die angehängte Last sollte nun funktionieren, wenn das Sensorsignal empfangen wird. Innerhalb von 7-13 Sekunden, ohne jegliches Sensorsignal, sollte die angeschlossene Last wieder abgeschaltet werden.
- Drehen Sie den LUX-Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Wenn das Licht eine Stärke von mehr als 3 LUX misst, funktioniert die Induktionslast nicht. Die Schaltung funktioniert erst dann, wenn Sie das Sensorfeld des Melders mit einem undurchsichtigen Objekt (Handtuch usw.) abdecken. Ohne weitere Betätigung durch Bewegung, wird die angeschlossene Last innerhalb von 7-13 Sek unterbrochen.



HINWEIS: Sollte der Test bei Tageslicht erfolgen, so stellen Sie bitte sicher, dass das LUX-Drehrad zur Gänze zum Sonnensymbol gedreht ist. Andernfalls funktioniert die durch den Sensor geschaltene Last nicht.

WICHTIG:

- Sämtliche Installationen sollten nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden (Elektro-Installateur usw.).
- Stellen Sie sicher, dass der Melder fest, ordnungsgemäß und an einem unbeweglichen Objekt montiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse oder etwaige ständig-bewegliche Objekte im Sichtfeld des Melders befinden.
- Vermeiden Sie die Installation des Melders in der Nähe von Lufttemperaturänderungszonen wie z.B. Klimaanlage, Zentralheizungen usw.
- Öffnen Sie nie Geräte, welche nach dem Bewegungssensor geschaltet sind. Stellen Sie immer sicher, dass die Stromzufuhr vor dem Melder vollständig unterbrochen ist.
- Sollten eventuelle Abweichungen zwischen der Beschreibung und der tatsächlichen Funktion des Produktes entstehen kontaktieren Sie bitte umgehend den Händler.

PROBLEMLÖSUNGEN (Fehlerbild und Fehlerbehebung):

- Die angeschlossene Last funktioniert nicht:
 - a. Bitte überprüfen Sie ob alle Kabelverbindungen (Phase, Nullleiter und Außenleiter) korrekt installiert sind.
 - b. Überprüfen Sie die angeschlossene Last (die Lampe) auf Funktion.
 - c. Bitte überprüfen Sie Umgebungslight-Einstellung (LUX-Drehrad).
- Die Empfindlichkeit des Melders ist schlecht:
 - a. Bitte überprüfen Sie ob sich vor dem Detektorfeld ein Hindernis oder der Gleichen befindet, welches das Signal stören kann.
 - b. Überprüfen Sie ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist, als Richtwert bitte die max. Arbeitstemperatur beachten.
 - c. Stellen Sie sicher, dass die zu erkennende Bewegung auch im Erfassungsbereich des Melders stattfindet.
 - d. Gleichen Sie die tatsächliche Installationshöhe mit der Angabe in den technischen Daten ab.
 - e. Überprüfen Sie ob die Ausrichtung des Melders korrekt ist.
- Der Sensor schaltet nicht automatisch ab:
 - a. Bitte überprüfen Sie, ob sich im Erfassungsbereich ein kontinuierliches Signal vorliegt.
 - b. Überprüfen Sie die Nachlaufzeit-Einstellung. Eventuell ist diese aufs Maximum eingestellt.
 - c. Bitte überprüfen Sie, ob die Stromversorgung der Beschreibung/Anweisung entspricht.
 - d. Kontrollieren Sie, ob sich die Temperatur in der Nähe des Sensors drastisch und stetig ändert. (Klimaanlage oder Heizung usw.)