

OPTONICA

Installationsanleitung Artikelnr.: 2045

1. Überprüfen Sie die Anforderungen an die Deckeninstallation, bevor Sie die Leuchten installieren (Bild 1)
2. Der erforderliche Lochausschnitt beträgt 82x75mm (Bild 2)
3. Entfernen Sie den Reflektor von der Lampe (drücken Sie leicht auf den Reflektor, damit er automatisch herauspringt).
4. Passen Sie die Höhe der Halterung an beiden Enden der Lampe an die Stärke der Decke an
5. Montieren Sie die Lampe im Gehäuse und schrauben diese fest
6. Füllen Sie den Raum zwischen Rahmen und Decke mit weiß getüchtem Material
7. Beachten Sie, dass beim Füllen und Aushärten des Zwischenraumes von Rahmen und Decke der Strom ausgeschaltet ist
8. Setzen Sie die Leuchte in die Lampenfassung ein und befestigen Sie den Reflektor
9. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein

